

Multicast-Anleitung

Beschreibung:

Dieses neue Feature, das im November 2024 eingeführt wurde, ermöglicht es Benutzern, Punkt-zu-Punkt-Multicasting von einem bis zu vier Endpunkten durchzuführen.

So konfigurieren Sie es:

1. Display-Taste (TX) drücken und halten

Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang mit einer unabhängigen Stromversorgung gedrückt (bitte nicht an ein Quellgerät anschließen). Die Anzeigeleuchte wechselt zwischen Blau und Rot. Wenn sie zu blinken beginnt, lassen Sie die Steuerungstaste los.

■ When blue, 1-to-N is enabled.

■ When red, 1-to-1 is enabled.



2. Zugriff auf die Web-Einstellungen (RX)

Verwenden Sie die IP-Adresse, die auf der Startseite in der unteren linken Ecke angezeigt wird.

3. Passwort eingeben

Geben Sie das Passwort ein, um den Administrationsmodus zuzugreifen (das Standardpasswort ist 000000).

4. Multicasting aktivieren

Suchen Sie nach „Multicasting“ und aktivieren Sie die Funktion. Der TX wird erkannt.

5. Einstellungen zur Netzwerkverwaltung

Gehen Sie zur Netzwerkverwaltung und stellen Sie sicher, dass 'WLAN merken' aktiviert ist; andernfalls funktioniert das Multicasting möglicherweise nicht richtig.

